

## 2. Provoz systému

### 2.1 Zapnutí systému

Krok 1: Krátce stiskněte tlačítko napájení na levé nebo pravé straně bateriového modulu a poté zapněte jistič baterie na levé nebo pravé straně bateriového modulu. Než budete pokračovat k dalšímu kroku, vyčkejte na stálé svícení kontrolky na baterce.

Krok 2: Zapněte jistič „batt breaker“ na spodní straně uprostřed měniče. Než budete pokračovat k dalšímu kroku, vyčkejte na rozsvícení kontrolky „systém“ na střídači.

Krok 3: Otočte vypínač fotovoltaického obvodu na spodní levé straně měniče do polohy "on".

Krok 4: Zapněte jistič FVE v rozvaděči FVE RAC.

### 2.2 Vypnutí systému

Krok 1: Stiskněte tlačítko napájení na levé nebo pravé straně baterie na 6 sekund a poté vypněte jistič baterie na levé nebo pravé straně baterie.

Krok 2: Vypněte jistič „batt breaker“ na spodní straně uprostřed měniče.

Krok 3: Otočte vypínač fotovoltaického obvodu na spodní levé straně měniče do polohy "off".

Krok 4: Vypněte jistič FVE v rozvaděči FVE RAC.